

CL-01G/S

Incuietoare standalone pentru dulapuri/vestiare

DESCRIERE

Incuietoare standalone (nu necesita software) pentru vestiare (dulapuri) CL-01. Functioneaza cu taguri, cartele sau bratari de proximitate.

CARACTERISTICI

- Cartele RFID: 125MHz
- Programare 2 tipuri de cartele: card sistem, card utilizator.
- Led si Buzzer
- Alarma
- Temporizare: 5 secunde de la deschidere

SPECIFICATII

- Tensiune de alimentare: 3 x baterii AA
- Durata baterii: 1 an
- Finisaj: alama sau nichel
- Material: Aliaj de zinc
- Dimensiune parte mecanica: L125mm x W65mm x H20mm
- Dimensiune parte electrica: L100mm x W50mm x H16mm
- Greutate: 350g
- Grosime usa: 10~70mm

FUNCTIONARE

Creare card Sistem: Alimentati incuietoarea si apasati pe "Butonul Reset" care va emite un beep lung. Atingeti cardul RF care doriti sa devina card Sistem iar incuietoarea va emite un beep lung si unul scurt. Cardul a devenit card Sistem. Fiecare incuietoare poate avea un card Sistem. ATENTIE: Cardul Sistem nu se foloseste pentru deschiderea incuietorilor. Daca doriti un anume card care sa poata deschide toate incuietorile, inrolati acel card ca si card utilizator la toate incuietorile.

Creare card Utilizator(Capacitatea este de 15 carduri pentru fiecare incuietoare):

Afisati cardul Sistem care va emite un beep si LED-ul va lumina verde. Incuietoarea se deschide, afisati din nou cardul Sistem care va emite un beep si LED-ul va clipi continuu verde. In acest moment afisati cardul care doriti sa fie de Utilizator si va emite un beep. Puteti continua sa afisati si alte carduri RF inainte ca LED-ul sa se opreasca din clipit. Dupa 8 secunde de la atingerea ultimului card, LED-ul se va opri din clipit.

Stergerea unui card de Utilizator: Afisati cardul Sistem de 2 ori succesiv, LED-ul va lumina verde, apoi afisati cardul de Utilizator pe care doriti sa-l stergeti. Se vor auzi doua beep-uri scurte si cardul a fost sters.

Stergerea tuturor cardurilor de Utilizator: Afisati cardul Sistem de 3 ori succesiv si LED-ul va lumina verde. Se vor auzi 3 beep-uri scurte si toate cardurile de Utilizator vor fi sterse din incuietoare.

Deblocarea incuietorii: Afisati cardul Sistem sau cardul de Utilizator care vor emite un beep si LED-ul va lumina verde. Incuietoarea se va deschide si apoi se va inchide automat. Daca doriti ca incuietoarea sa fie intotdeauna deschisa trebuie sa comutati switch-ul "Option Switch" iar apoi sa afisati cardul din nou pentru blocarea incuietorii.

Semnal de functionare esuat: LED-ul clipeste rosu si va emite 3 beep-uri scurte.

Baterie scazuta: In cazul in care bateriile au o tensiune scazuta, cand afisati cardul va emite beep-uri succesive lungi de la buzzer.

Reset: Tineti apasati butonul de reset de pe spatele incuietorii

