



## ELECTROMAGNET APLICABIL DE 180KGF, CU MONITORIZARE - YM-180-S

### CARACTERISTICI

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Forța de retenere: | 180kg                                                  |
| Material:          | carcasa din aluminiu, contraplaca din otel inoxidabil  |
| Tensiune:          | 12Vcc/24Vcc                                            |
| Amperaj:           | 300mA la 12Vcc<br>150mA la 24Vcc                       |
| Siguranța:         | inchis cat timp e alimentat (fail safe)                |
| Protecție:         | protecție de supratensiune incorporată                 |
| Potrivit pentru:   | usi de lemn, usi de sticla, usi metalice, usi anti-foc |
| Certificat:        | CE                                                     |
| Garantie:          | 3 ani                                                  |
| Greutate:          | 1.2kg                                                  |



### INSTALARE

Manipulați produsul cu grijă. Deteriorarea suprafeței magnetului sau a contraplații poate afecta eficiența închiderii. Magnetul se fixează ferm pe tocul ușii iar contraplaca pe tabla ușii cu ajutorul kitului de prindere inclus astfel încât să pivoteze în jurul centrului pentru a compensa alinierea imperfectă și uzura ușii (balamalelor). Cu ușa închisă, marcați poziția găurilor cu ajutorul șablonului inclus și apoi dați găurile. Folosiți șaibe pentru toate șuruburile și strângeți-le cât mai ferm pentru a evita destrângerea în timp.

### IMPORTANT

**Contraplaca nu trebuie fixată prea rigid. Ea trebuie să pivoteze puțin astfel încât să compenseze pentru eventuala aliniere imperfectă cu electromagnetul.**

1. Îndoiti șablonul de-a lungul liniei punctate.
2. Aplicați șablonul pe ușă și pragul ușii.
3. Dați găurile după cum este indicat pe șablon.
4. Montați contraplaca conform schitei, utilizând o șaibă de cauciuc între 2 șaibe de otel, care să creeze o mică distanțare între contraplaca și ușă.
5. Ajustați contraplaca astfel încât să fie paralelă cu marginea superioară a ușii.
6. Folosind suportul de prindere al magnetului ca și șablon, dați gaura pentru fire.
7. Prindeți suportul de tocul ușii cu ajutorul șuruburilor incluse.
8. Prindeți electromagnetul de suport cu ajutorul celor 2 șuruburi M6 incluse.

